



Shrnovací dveře ST 4 (plné)



Jedná se o velmi populární dveře díky jednoduché konstrukci a příznivé ceně. Panely jsou plné, neobsahují žádná okénka ani výplně, spojovány jsou měkkými závěsy, obsahují zámek s klikou na magnet.

Dostupné v barvách:



V u

Shrnovací dveře ST 7 (plné)



Mají masivnější panely oproti dveřím ST 4 (širší a tlustší), které jsou spojovány pevným závěsem (podobně jako u ST 10). Obsahují zámek s klikou na magnet.

Dostupné v barvách:



SHRNOVACÍ DVEŘE

Shrnovací dveře ST 10 KP (s okénky)



Znatelně tlustší a širší panely než v předchozích typech dveří , v panelech se nachází 12 okének, pevné závěsy, zamykání klikou – koule na klíč.

Dostupné v barvách:



Všechny modely našich dveří je možno rozšířit ze základní šířky 81/86cm až na šířku 1,5m díky přídatným panelům a delší vodící liště. Možné je rovněž zkracování a zužování dveří do požadovaného rozměru.

TECHNICKÉ PARAMETRY SHRNOVACÍCH DVEŘÍ

	au'	au'	au'
šířka panelu s pantem	13 cm	12 cm	15 cm
tloušťka panelu	0.6 cm	1 cm	1.2 cm
výška dveří	202 cm	202 cm	202 cm
výchozí šířka dveří	83 cm	84 cm	86 cm
šířka složených dveří	12.5 cm	16 cm	20cm

MONTÁŽ informace

Typ dveří	ST 4	ST 7	ST 10
šířka panelu se závěsem	11 cm	12 cm	15 cm
tloušťka panelu	0,6 cm	1,0 cm	1,2 cm
výška dveří	203 cm	203 cm	203 cm
standartní šířka dveří	81 cm	86 cm	86 cm
šířka složených dveří	12,5 cm	16 cm	20 cm

Shrnovací dveře připomínají skládací harmoniku. Můžeme je složit z libovolného počtu jednotlivých panelů (max. do 1,5m šířky). Charakterizují se velmi snadnou montáží a demontáží.

Před rozpočtem montáže se doporučuje změřit šířku otvoru pro dveře. Horní vodící lišta by měla být o 3,2mm kratší než je šířka otvoru (zaručí to lepší podmínky během montáže).

Posloupnost úkonů během montáže:

- Přišroubujte horní vodící lištu ve střední části otvoru pro dveře tak, aby z každé strany mezi vodící lištou a otvorem vznikla mezera 1,6mm.
- Přišroubujte boční lišty na obou stranách dveřního otvoru.
- S pomocí montážních klipsů přišroubujte boční rám z druhé strany.
- Vložte posuvné válečky do horní vodící lišty.
- Došroubujte horní vodící lištu pomocí zbývajících šroubů..
- Ve výšce magnetu proveďte uchopení zámku.